

Pioneering for You

**wilo**

## Wilo-DrainLift MINI3-XXS



**iv** Lietošanas instrukcija

6097573 • Ed.03/2024-11



DrainLift MINI3  
<https://qr.wilo.com/458>

## Satura rādītājs

<b>1 Drošība</b> .....	<b>4</b>
1.1 Par šo instrukciju.....	4
1.2 Drošības norādījumu apzīmējumi .....	4
1.3 Personāla kvalifikācija .....	4
1.4 Veselībai kaitīgi šķidrums .....	5
1.5 Personiskais aizsargaprīkojums .....	5
1.6 Pieslēgšana elektrotīklam.....	5
1.7 Montāža .....	5
1.8 Demontāža .....	5
1.9 Darbības līdzekļi .....	5
1.10 Autortiesības .....	5
<b>2 Izmantošana/pielietojums</b> .....	<b>6</b>
2.1 Noteikumiem atbilstoša izmantošana....	6
2.2 Izmantošana neatbilstoši noteikumiem .....	6
<b>3 Ražojuma apraksts</b> .....	<b>7</b>
3.1 Apraksts .....	7
3.2 Modeļa koda atšifrējums .....	7
3.3 Tehniskie parametri.....	7
3.4 Piegādes komplektācija .....	8
<b>4 Uzglabāšana</b> .....	<b>8</b>
<b>5 Montāža</b> .....	<b>9</b>
5.1 Norādes par plānojumu.....	9
5.2 Montāžas instrukcijā izmantotie apzīmējumi .....	10
5.3 Pacelšanas iekārtas uzstādīšana.....	10
<b>6 Vadība</b> .....	<b>10</b>
6.1 Ieslēgšana un izslēgšana.....	10
6.2 Pirmā lietošanas sākšana .....	10
6.3 Miera stāvoklis, kas ilgst vairāk par 3 mēnešiem .....	11
<b>7 Demontāža</b> .....	<b>11</b>
<b>8 Uzturēšana tehniskā kārtībā</b> .....	<b>11</b>
8.1 Pacelšanas iekārtas tīrīšana.....	11
8.2 Aktīvo ogļu filtra nomainīšana.....	12
<b>9 Traucējums</b> .....	<b>12</b>
<b>10 Informācija par nolietoto elektropreču un elektronikas izstrādājumu savākšanu</b> .....	<b>12</b>

## 1 Drošība

### 1.1 Par šo instrukciju

Šī instrukcija ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Precīza šajā instrukcijā sniegto norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums pareizai izmantošanai un lietošanai:

- Rūpīgi izlasiet instrukciju pirms jebkādu darbību veikšanas.
- Glabājiet instrukciju pieejamā vietā.
- Instrukcija jānodod tālāk nākošajam īpašniekam.
- Ievērojiet visus norādījumus par produktu.
- Ievērojiet apzīmējumus uz produkta.

Oriģinālā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir vācu valodā. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.

Instrukcijas neievērošana var novest pie personu apdraudējuma un materiālajiem zaudējumiem. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies:

- Neatbilstošas lietošanas rezultātā.
- Nepareizas darbināšanas rezultātā.

### 1.2 Drošības norādījumu apzīmējumi

Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā tiek sniegti šādi drošības norādījumi:

- Personu apdraudējums: Drošības norādījumiem pirms tiem ir novietots atbilstošs **simbols**, un tie ir uz pelēka fona.
- Materiālie zaudējumi: Drošības norādījumi sākas ar brīdinājuma vārdu un tiek attēloti **bez** simbola.

#### Brīdinājumi

- **BĪSTAMI!**  
Neievērojot norādījumus, iespējama nāve vai smagi savainojumi!
- **BRĪDINĀJUMS!**  
Neievērošana var radīt (nopietnus) savainojumus!
- **UZMANĪBU!**  
Neievērošana var radīt mantiskus bojājumus, iespējami neatgriezeniski bojājumi.
- **IEVĒRĪBAI!**  
Noderīga norāde par produkta lietošanu

#### Apzīmējumi

Šajā instrukcijā tiek izmantoti tālāk norādītie apzīmējumi:



Apdraudējums, ko rada bakteriāla infekcija

### 1.3 Personāla kvalifikācija

- Personas no 16 g.v.
- Jābūt izlasījušam un sapratušam uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju

#### Bērni un personas ar ierobežotu rīcībspēju mājāsaimniecībā

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām vai personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai tiek ievēroti norādījumi attiecībā uz drošu ierīces lietošanu un tiek izprasti ar tās lietošanu saistītie riski. Bērniem aizliegts spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

#### 1.4 Veselībai kaitīgi šķidrums

Notekūdeņos veidojas veselībai bīstami mikroorganismi. Pastāv bakteriālas infekcijas apdraudējums!

- Raugiet, lai visi pieslēgumi būtu hermētiski.
- Nekavējoties satīriet noplūdušo šķidrums daudzumu.
- Avārijas gadījumā šķidrums var izplūst telpā.

#### 1.5 Personiskais aizsargaprīkojums

Minētās zīmola preces ir nesaistoši ieteikumi. Tādā pašā veidā var izmantot līdzvērtīgus citu ražotāju produktus. WILO SE neuzņemas atbildību par minētajām precēm.

- Aizsargcimdi (EN 388): uvex phynomic wet
- Aizsargbrilles (EN 166): uvex skyguard NT

Ja rodas iespēja nonākt saskarē ar šķidrumu, papildus lietojiet šādus aizsardzības līdzekļus:

- Elpceļu aizsargmasku (EN 149): Sejas maska 3M sērija 6000 ar filtru 6055 A2

#### 1.6 Pieslēgšana elektrotīklam

- Elektrotīkla pieslēgums ar atbilstoši noteikumiem uzstādītu aizsargvada sistēmu.
- Uzstādiet 30 mA noplūdes strāvas drošības slēdzi (RCD).
- Elektrotīkla pieslēguma drošinātājs: maks. 10 A.
- Izstrādājums ir darbīgs, ja spraudnis ir iesprausts kontaktlīdzdā. Kontaktlīdzdā ieteicams ieslēgt un izslēgt, ar atsevišķu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
- Nekad nevelciet aiz pieslēguma kabeļa.
- Nepieslēdziet produktu ar bojātu pieslēguma kabeli! Pieslēguma kabeli lūdziet nomainīt profesionālam elektriķim vai klientu servisam.

#### 1.7 Montāža

- Pirms veikt darbus ar izstrādājumu atvienojiet to no elektrotīkla (atvienojiet spraudni) un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu (izslēdziet drošinātāju).
- Montējot pieslēguma un gala īscaurules kā arī ievietojot sūkni, var saspiest pirkstus. Darbus veiciet uzmanīgi.
- Pamatnes stiprinājuma (nodrošinājums pret cēlējspēku) instalēšana.
- Novietojiet starp izstrādājumu un sienu izolācijas paklāju, lai nodrošinātu pēc iespējas klusāku darba troksni.
- Nedrīkst uzstādīt bojātus produktus vai ar defektiem.

#### 1.8 Demontāža

- Pirms veikt darbus ar izstrādājumu atvienojiet to no elektrotīkla (atvienojiet spraudni) un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu (izslēdziet drošinātāju).
- Nodrošiniet pietiekamu telpas ventilāciju.
- Nekavējoties satīriet noplūdušo šķidrums daudzumu.
- Pirms demontāžas iztukšojiet rezervuāru. Ja rezervuārs netiek iztukšots, tad cauruļu atvienošanas brīdī notekūdeņi iztecēs telpā.
  - Izsūknējiet šķidrumu ar membrānas rokassūkni (nodrošina pasūtītājs).
  - Montāžas laikā uzstādiet avārijas iztukšošanas elementu. **NORĀDE! Avārijas iztukšošanas elementu nav iespējams uzstādīt pēc montāžas.**

#### 1.9 Darbības līdzekļi

Iebūvētais sūknis ir pildīts ar balto eļļu. Ja blīvējums ir bojāts, eļļa nonāk sūknēšanas šķidrumā un notekūdeņu kanālā.

#### 1.10 Autortiesības

WILO SE © 2024

Šī dokumenta tālāknodešana kā arī pavairošana, atkārtota lietošana un saturs publiskošana ir aizliegta izņemot gadījumu, kad ir saņemta nepārprotama atļauja. Neatļautu darbību gadījumā stājas spēkā atbildības prasības. Paturētas visas tiesības.

## 2 Izmantošana/pielietojums

### 2.1 Noteikumiem atbilstoša izmantošana








- Montāžai telpās vai pie sienas.
- Pret pretspiedienu drošai drenāžai no šādām vietām:
  - Izplūdes vietas zem pretspiediena līmeņa
  - Izplūdes vietas, kuras nevar atūdeņot, izmantojot dabīgu kritumu.

Sūknējamie šķidrums	DrainLift MINI3-XXS
Kondensāts	–
Notekūdeņi bez fekālijām	•
Notekūdeņi ar fekālijām	–

#### Notekūdeņu sūkņēšana saskaņā ar 12050

Notekūdeņu pacelšanas iekārta atbilst standartā EN 12050-2 noteiktajām prasībām.

#### Atļautās noplūdes pozīcijas (drenāžas priekšmeti)

	Izlietne	Vanna	Duša	Tualete	Trauku mazgājamā mašīna	Veļas mazgājamā mašīna	Lietderības koeficienta katls
							
DrainLift MINI3-XXS	•	–	•	–	–	–	–

### 2.2 Izmantošana neatbilstoši noteikumiem

**Neievadiet** šādus šķidrumus un cietvielas:

- Notekūdeņus no drenāžas iekārtām, kas atrodas augstāk par pretspiediena līmeni un noplūst ar dabīgo kritumu.
- Notekūdeņi ar fekālijām
- Atkritumus, piem., gružus, pelnus, atkritumus, stiklu, smiltis, ģipsi, cementu, kaļķi, javu, šķiedras, tekstilmateriālus, papīra dvielus, mitrās salvetes (flīsa salvetes, mitro tualetes papīru), autiņbiksītes, kartonu, lielākus papīra gabalus, sveķus, darvu, virtuves atkritumus, taukus, eļļas
- Indīgus, agresīvus un rūsu izraisošus šķidrumus, piem., smagos metālus, biocīdus, augu aizsardzības līdzekļus, skābes, sārmus, sāļus, baseinu ūdeni
- Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi (piem., ar dihlormetānu, metilētilēnlorīdu vai acetonu)
- Skalošanas un mazgāšanas līdzekļus ļoti lielās devās un tādus, kas pārmērīgi veido putas
- Dzeramais ūdens

**Nepievienojiet** šādus drenāžas elementus:

- Tualete
- Trauku mazgājamā mašīna
- Veļas mazgājamā mašīna

Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī šajā instrukcijā minēto norādījumu ievērošanu. Jebkura cita veida izmantošana uzskatāma par neatbilstošu.

### 3 Ražojuma apraksts

#### 3.1 Apraksts

Kompakta, pieslēgšanai sagatavota un pilnībā pārpludināma pacelšanas sistēma ar iegremdējamu sūkni. Līmeņa noteikšana tiek veikta ar vertikālo pludiņslēdzi. Atgaisošana ir iebūvēta pārsegā un aprīkota ar aktīvo ogļu filtru.

Pieejami līdz pat četri pieslēgumi:

- 1x pieplūde 40 mm (DN 40), bez pretvārsta, vērsta augšup, no rūpnīcas aizvērta.
- 2x 40/50 mm pieplūde (DN 40/50), ar pretvārstu; vērsta horizontāli, uz kreiso un uz labo pusi, no rūpnīcas atvērtas.
- 1x 32 mm spiediena īscaurule (DN 32), ar pretvārstu, vērsta horizontāli pa labi, no rūpnīcas atvērtas.

#### 3.2 Modeļa koda atšifrējums

Piemērs:	<b>Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC-EF</b>
<b>MINI3</b>	Maza pacelšanas sistēma
<b>XS</b>	Konstrukcijas izmērs <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXS = kompakta maza pacelšanas sistēma</li> <li>• XS = maza pacelšanas sistēma</li> </ul>
<b>WC</b>	Modeļa pieslēgumi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bez = bez tualetes pieslēguma</li> <li>• WC = ar tualetes pieslēgumu</li> </ul>
<b>EF</b>	Modeļa elektrotīkla kontaktspraudnis <ul style="list-style-type: none"> <li>• EF = CEE 7/7 (kontaktdakša ar zemējuma spaili) E un F tipa kontaktlīgzdām</li> <li>• ... -I = I spraudņa tips I kontaktlīgzdas tipam</li> </ul>

#### 3.3 Tehniskie parametri

	DrainLift MINI3-XXS
<b>Pieļaujamā izmantošanas sfēra</b>	
Maks. sūkņēšanas augstums	Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti
Maks. sūkņēšanas plūsma	Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti
Šķidruma temperatūra	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīga	75 °C (167 °F) uz 5 min
Apkārtējā gaisa temperatūra	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Darbības režīms	S3 15%
<b>Elektriskie parametri</b>	

Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz
Elektrības patēriņš [P <sub>1</sub> ]	250 W (0,3 hp)
Motora nominālā jauda [P <sub>2</sub> ]	150 W (0,2 hp)
Nominālā strāva [I <sub>N</sub> ]	1,2 A
Apgriezienu skaits [n]	2800 apgr./min
Ieslēgšanas veids	Tiešs
Aizsardzības pakāpe	IP44
Kabeļa garums	1,3 m (4 ft)

#### Spraudnis

DrainLift MINI3- ... -EF	CEE 7/7 (kontaktdakša ar zemējuma spaili)
DrainLift MINI3- ... -I	I

#### Tilpums un svars

Rezervuāra tilpums	4 l (1 US.fl.gal.)
Maks. neto tilpums šķīdumam	1 l (34 US.fl.oz.)
Svars	3,5 kg (7,7 lb)

### 3.4 Piegādes komplektācija

- Spiediena īscaurule
  - 1x manšete, paredzēta HT caurulei (DN 32) (32 mm)
  - 2x šļūtenes apskavas, 32–50 mm
- Pieplūdes pieslēgums
  - 2x pieplūdes pieslēgumi DN 50 (50 mm)
  - 2x manšete, paredzētas HT caurulei DN 40/50 (40/50 mm)
  - 2 pretvārsti
  - 2x caurules apvalki, 50–70 mm
  - 2x šļūtenes apskavas, 32–50 mm
  - 2x noslēggaizbāžņi
  - 6x apaļie blīvgredzeni
- Pamatnes stiprinājums (nodrošinājums pret cēlējspēku): 2x stiprinājuma leņķi ar skrūvēm un dībeļiem
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

### 4 Uzglabāšana

- Pilnībā iztukšots rezervuārs, dezinficēta pacelšanas sistēma.
- Uzglabāšanas apstākļi:
  - Maksimāli: –40 ... +70 °C (–40 ... 158 °F), maks. gaisa mitrums: 90 %, nekondensējošs.
  - Ieteicams: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), relatīvais gaisa mitrums: 40 ... 50 %.
- Satiniet pieslēguma kabeli un piestipriniet to pie rezervuāra.
- Sargājiet pacelšanas sistēmu un spraudni no pārplūdes (iegrimes šķīdumā).
- Hermētiski aizveriet visus pieslēgumus.
- Sargājiet no tiešiem saules stariem. Spēcīgs karstums var izraisīt plastmasas daļu bojājumus!

**NORĀDE! Ieteicams uzglabāt oriģinālo iepakojumu, lai nodrošinātu pareizu glabāšanu.**



## 5 Montāža

### UZMANĪBU

#### Uzmanību, iespējami PVC līmes radīti korpusa bojājumi!

PVC līme reaģē ar plastmasas mīkstinātājiem. Neatgriezeniskus bojājumus radīs pat neliela daudzuma saskare ar korpusu.

Raugiet, lai PVC līme nesaskaras ar sistēmu:

- Piles notīriet ar atsevišķu drānu un utilizējiet.
- Rūpīgi notīriet rokas.
- Nomainiet ar līmi notraipītus darba cimdus.

### 5.1 Norādes par plānojumu

#### Aizsardzības līdzekļi

- Aizsargcimdi (EN 388): uvex phynomic wet
- Aizsargbrilles (EN 166): uvex skyguard NT

Esošām instalācijām (nomaiņa/aprikojums) papildus lietojiet šādus aizsardzības līdzekļus:

- Elpceļu aizsargmasku (EN 149): Sejas maska 3M sērija 6000 ar filtru 6055 A2

#### Pieslēgšana elektrotīklam

Strāvas pieslēgumam paredziet atbilstošu kontaktlīgzdu:

- EModelis: E vai F tipa kontaktlīgzda
- I modelis: I tipa kontaktlīgzda
- Montāžu veiciet atbilstoši vietējām Direktīvām par uzstādīšanu mitrās telpās.

#### Pieplūdes un spiediena caurule

- Zemākais (minimālais) pieplūdes augstums: 65 mm (2,5 in).
- Uzstādiet spiediena caurules noslēdzošo aizbīdņi.

#### Uzstādāma pie sienas

- Ieplānojiet vienkāršu piekļuvi pacelšanas sistēmai, lai, piem., nomainītu aktīvo ogļu filtru.
- Pacelšanas sistēmas atgaisošanai jānotiek telpā.
- Ieplānojiet atbilstošu kontaktlīgzdu skaitu: Pacelšanas sistēma, avārijas apturēšanas ierīce, trauksmes signāls ...
- Visām pieplūdēm un spiediena caurulei ir jāuzstāda noslēdzošais aizbīdņis.
- Ieteicams uzstādīt avārijas apturēšanas ierīci ar mitruma kontroli. Noplūdes gadījumā (piem., caurules plīsums, avārija), tiek aktivizēta trauksme.

#### Avārijas iztukšošana

Pacelšanas sistēma ir aprīkota ar avārijas iztukšošanas pieslēgumu. Traucējuma gadījumā pacelšanas sistēmu var iztukšot ar avārijas iztukšošanas elementu. Piederums "Avārijas iztukšošana" jāiegādājas atsevišķi.

**NORĀDE! Avārijas iztukšošanas elementu pievienojiet pirms montāžas. Avārijas iztukšošanas elementa pēc uzstādīšanas nav iespējama!**

#### Papildu informācija un dokumentācija

Papildu informāciju un dokumentāciju varat skatīt turpmākajā adresē:

<https://qr.wilo.com/458>

- Pacelšanas sistēmas montāžas instrukcija  
Preces numurs: 6097576 (iekļauts piegādes komplektācijā!)
- Avārijas iztukšošanas montāžas instrukcija  
Preces numurs: 6097581

## 5.2 Montāžas instrukcijā izmantotie apzīmējumi



Plaukstu savainojumu draudi (saspiešana, sagriešana)



Nepieciešams nazis



Personiskais aizsargaprīkojums: Valkājiet roku aizsargus



Nepieciešams 6 mm urbis



Personiskais aizsargaprīkojums: Lietojiet aizsargbrilles



Nepieciešams urbis



Izlasiet ekspluatācijas instrukciju



Nepieciešams āmurs



Nepieciešamo aizsargcimdņu klasifikācija



Nepieciešams krustiņa skrūvgriezis



Nepieciešamo aizsargbrīļu klasifikācija



Nepieciešams iekšējā sešstūra skrūvju skrūvgriezis



Nepieciešams Torx skrūvju skrūvgriezis

## 5.3 Pacelšanas iekārtas uzstādīšana

- **NORĀDE! Montāžai izmantojiet tikai pievienoto smērvielu.**
- Atsevišķos montāžas soļus skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.

## 6 Vadība

### 6.1 Ieslēgšana un izslēgšana

- Iespraudiet spraudni kontaktligzdā. Pacelšanas iekārta ir darb gatavībā. Kontaktligzdu ieteicams ieslēgt un izslēgt ar atsevišķu slēdzi.
- Sūkņēšanas process tiek uzsākts automātiski un atkarībā no šķidruma līmeņa rezervuārā.

### 6.2 Pirmā lietošanas sākšana

Pirms regulēšanas režīma veiciet testa režīmu. Testa režīma laikā pārbaudiet visu cauruļu pieslēgumu hermētiskumu.

1. Padodiet rezervuārā tīru ūdeni pa katru pievienoto pieplūdi.  
⇒ Pacelšanas sistēma ieslēdzas brīdī, kad ir sasniegts rezervuāra maks. uzpildes līmenis.
2. Pārbaudiet visu cauruļu pieslēgumu hermētiskumu.
3. Atkārtojiet sūkņēšanas procesu.

- ▶ Testa režīms ir veiksmīgi pabeigts, ja netraucēti var veikt vismaz divus sūkņēšanas procesus. Iekārta var pārslēgties regulēšanas režīmā.

### 6.3 Miera stāvoklis, kas ilgst vairāk par 3 mēnešiem

Ilgāka miera stāvokļa gadījumā rezervuārā esošais ūdens var iztvaikot. Tas var radīt cietvielu nogulsņēšanas rezervuārā un iekārtas aizsērēšanu. Ja miera stāvoklis pārsniedz 3 mēnešus, tad, lai novērstu iekārtas bojājumus, tad ievērojiet turpmākās norādes, lai novērstu iekārtas bojājumus:

- Reizi trīs mēnešos izskalojiet pacelšanas sistēmu ar tīru ūdeni, veicot divas sūkņēšanas darbības.
- Sala draudu gadījumā iztukšojiet rezervuāru.
- Pirms nākamā regulēšanas režīma veiciet testa režīmu.

## 7 Demontāža



### BĪSTAMI

#### Apdraudējums, ko rada bakteriāla infekcija!

Notekūdeņos veidojas veselībai bīstamas baktērijas un mikroorganismi. Demontāžas laikā notiek saskare ar notekūdeņiem. Lai novērstu infekciju, ievērojiet turpmākās norādes:

- Lietojiet aizsargaprīkojumu.
  - Aizsargcimdi (EN 388): uvex phynomic wet
  - Aizsargbrilles (EN 166): uvex skyguard NT
  - Elpceļu aizsargmasku (EN 149): Sejas maska 3M sērija 6000 ar filtru 6055 A2
- Izvēdiniet telpu.
- Nekavējoties satīriet noplūdušo šķidruma daudzumu.

1. Rezervuāra skalošana: Iesūkņējiet rezervuārā caur pieplūdi tīru ūdeni. Veiciet vismaz divas sūkņēšanas darbības.
2. Aizveriet visas pieplūdes un spiediena cauruli noslēdzošo aizbīdņi.
3. Pacelšanas iekārtas atvienošana no elektrotīkla: Atvienojiet spraudni, izslēdziet drošinātāju.
4. Iztukšojiet rezervuāru, piem., ar avārijas iztukšošanas elementu vai membrānas rokassūkni.
5. Atvienojiet no rezervuāra ieplūdes un spiediena cauruli.
6. Atskrūvējiet pamatnes stiprinājumu.
7. Demontējiet pacelšanas sistēmu.
8. Hermētiski aizveriet visus cauruļvadus.
  - ▶ Pacelšanas iekārta ir demontēta.
  - ▶ Dezinficējiet montāžas vietu un pacelšanas iekārta.
  - ▶ Novietojiet pacelšanas sistēmu uzglabāšanai vai veiciet noteikumiem atbilstošu utilizāciju.

## 8 Uzturēšana tehniskā kārtībā

### 8.1 Pacelšanas iekārtas tīrīšana

- Notīriet korpusus ar mitru kokvilnas drānu.
- Lietojiet tikai mājāsaimniecībām paredzētus tīrīšanas līdzekļus.
- **Nelietojiet** šādus tīrīšanas līdzekļus:
  - **Kodīgi vai abrazīvi tīrīšanas līdzekļi.**
  - **Tīrīšanas līdzekļi ar apelsīnu vai citruseļļu bāzi.**

### – Rūpnieciskos tīrīšanas līdzekļus.

## 8.2 Aktīvo ogļu filtra nomainīšana

Mainiet aktīvo ogļu filtru reizi gadā, lai novērstu smaku veidošanos.

1. Noņemiet rezervuāra vāka taisnstūra noslēgvāku, to ceļot augšup.
2. Izņemiet aktīvo ogļu filtru.
3. Ievietojiet jaunu aktīvo ogļu filtru. Atbilstošus aktīvo ogļu filtrus var iegādāties kā piederumus.
4. Ievietojiet atpakaļ noslēgvāku.

## 9 Traucējums

Pacelšanas iekārtu traucējumus vai dīkstāvi var konstatēt pēc drenāžas sistēmas līmeņa (ūdens vairs neaizplūst). Atkarībā no pretpiediena ir iespējams nehermētiskums un šķidruma noplūde. Ievērojiet turpmāko punktu norādes:

- Neatveriet pacelšanas sistēmu.
- Ventilējiet telpu.
- Pārtrauciet notekūdeņu padevi. Bloķējiet pieplūdes atveres.
- Sazinieties ar klientu servisu vai avārijas sanitāro dienestu.
- 

**BĪSTAMI! Notekūdeņos veidojas veselībai bīstamas baktērijas un mikroorganismi. Nonākot kontaktā notekūdeņiem, iespējams bakteriālas infekcijas apdraudējums! Savāciet izplūdušo šķidrumu. Utilizējiet tīrīšanas drānas, dezinficējiet rokas.**

## 10 Informācija par nolietoto elektropreču un elektronikas izstrādājumu savākšanu

Pareizi utilizējot un saskaņā ar prasībām pārstrādājot šo produktu, var izvairīties no kaitējuma videi un personīgajai veselībai.



### IEVĒRĪBAI

#### Aizliegts utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem!

Eiropas Savienībā šis simbols var būt attēlots uz izstrādājuma, iepakojuma vai uz pavaddokumentiem. Tas nozīmē, ka attiecīgo elektropreci vai elektronikas izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lai attiecīgie nolietotie produkti tiktu pareizi apstrādāti, pārstrādāti un utilizēti, ievērojiet tālāk minētos norādījumus:

- Nododiet šos izstrādājumus tikai nodošanai paredzētās, sertificētās savākšanas vietās.
- Ievērojiet vietējos spēkā esošos noteikumus!

Informāciju par pareizu utilizāciju jautājiet vietējā pašvaldībā, tuvākajā atkritumu utilizācijas vietā vai tirgotājam, pie kura izstrādājums pirkt. Papildinformāciju par utilizāciju skatiet vietnē [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com).







**wilo**

Pioneering for You



Local contact at  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)